

ADVANCED MODE

Für alle Orgelmodelle ab Baujahr 10.2014

Den SET-Knopf gedrückt halten, gewünschte Funktionen mit drücken der entsprechenden Taste aufrufen, den SET-Knopf und die gedrückte Taste wieder loslassen. Änderungen durchführen. Änderungen speichern: SET-Knopf gedrückt halten und Cancel-Knopf drücken. Advance Mode ohne Speicherung mit Drücken des Cancel-Knopfes verlassen.

Edit einschalten (Einzel-Register-Volume)

C: Volumen Register einschließlich Attack
D: Volumen nur Attack (Vorläuferton)

B - Registermidi: Progr. Change
C - Registermidi: Syst. Exclusive

Coelestis-Schwebung in 5 Stufen einstellbar
C (min) /G (max)

Tremulanten einstellbar mit ABC + / -
E - Geschwindigkeit (14 Stufen)
F - Tiefe (8 Stufen)

Manualwechsel :
C - Hauptwerk unten
D - Hauptwerk oben

Autobass von E – G wählbar

Zu bearbeitendes Register laden:

Original-Register: SET-Knopf gedrückt halten und Setzerknopf 1 drücken.
Verändertes Register: Nur Setzerknopf 1 drücken

Volumenänderung einzelner Register:

Gelb – Volumen aller Voicingpoints
Rot – Volumen je Voicingpoint

Barock I / Barock II /
Symphonisch (Romantisch)

Cancel:
Advanced Mode verlassen

SET + Cancel:
Änderungen speichern und Advanced Mode verlassen